

Colle pour papier peint écologique LAVO (0.5Kg/60m2)

14,90 €

Images de produit



Description courte

Colle naturelle pour les papiers peints légers et semi-lourds tels que le papier ingrain à peindre. Ne pas utiliser pour les papiers vinyles.

- Haut pouvoir collant, bonne résistance à l'humidité
- Préparation facile, sans grumeaux
- Facilité d'application

Description

Colle naturelle à papier peint LAVO.

Destination	En intérieur, pour les papiers peints légers et semi-lourds tels que le papier ingrain à peindre. Ne pas utiliser pour les papiers vinyles. Convient également à divers travaux de bricolage.
Caractéristiques	Haut pouvoir collant, bonne résistance à l'humidité. Résistance aux fluctuations de température. Préparation facile, sans grumeaux, bonne consistance onctueuse. Facilité d'application. Facilité de repositionner le papier (bon pouvoir glissant).
Composition complète	Méthylcelluloses. Sans conservateur
Teintes	Transparent.
Application	Encoller uniformément les lés de papier peint, plier et laisser détremper. Puis poser les lés sur le mur. Découper les lés de papier peint selon la hauteur souhaitée et encoller uniformément. Replier le papier sur lui-même et le laisser détremper 5 à 10 minutes. Poser les lés bord à bord (voir indications du fabricant) et maroufler les raccords entre les lés à la roulette de tapissier. Enlever au fur et à mesure et avec précaution les excédents de colle sur le papier avec une éponge humidifiée d'eau. Eliminer aussitôt les taches de colle.
Rendement	Rendement moyen : 9 g au m ² soient 55m ² pour 500g de colle
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau froide aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	De 12 à 24 heures selon l'épaisseur de l'encollage, la température et l'humidité de l'air.
Conditionnement	0,5 kg.
Stockage	Conserver la colle naturelle LAVO au frais et au sec, bien fermé. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 5 ans. Utiliser la colle préparée dans un délai de 24 heures.

Préparation du support

Le support doit être lisse, propre, sec, résistant et moyennement absorbant. Bien nettoyer murs et plafonds. Eliminer les restes de papiers peints. Egaliser les fissures, trous et inégalités avec de l'Enduit naturel de rebouchage VEDO. Préencoller les murs très absorbants avec de la **colle naturelle** LAVO. Fixer les supports légèrement friables en passant de la Sous-couche murale naturelle GRAVA.

Préparation de la colle

Effectuer le mélange en versant peu à peu le contenu du paquet dans de l'eau froide tout en mélangeant. Attendre 2 à 3 minutes puis brasser à nouveau. Laisser reposer env. 30 à 45 minutes puis mélanger fortement : la colle est prête à l'emploi.

Proportions de mélange pour 0,5 kg de **colle naturelle** LAVO :

destination	mélange	quantité d'eau	rendement
encollage support	1/36	18 L	140 m2
papier	1/25	12.5 L	55 m2

Conseils d'utilisation

Pour faciliter le décollage ultérieur du papier peint, possibilité de mélanger 1 vol. de **colle naturelle** LAVO avec 1 vol. de Sous-couche murale naturelle GRAVA (diluée avec 20% d'eau).

Pour bloquer les taches de nicotine et d'eau, utiliser la Sous-couche naturelle anti-taches REMIO Utiliser également la Sous-couche anti-taches REMIO pour les supports en dérivés du bois tels que panneaux OSB, contreplaqué, panneaux de particules et tous autres supports similaires afin de bloquer les remontées de substances teintantes.

En cas d'efflorescences de sel, faire déterminer le type d'efflorescences et la cause par un spécialiste et les éliminer avant d'effectuer un rebouchage des murs.

Précautions d'emploi

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

Élimination

Conformément aux prescriptions administratives locales

Informations complémentaires

Poids: kg	0.8000
Contenance	0.5KG
Rendement	0.5KG/60m2
Fabriquant	Livos
Couleur	incolore